

Kampkølle

Ja så skal der tæves igennem, her er en af mine personlige yndlinge



Mace kalder mange sådan en, alle der har spillet Cleric i det gamle D&D kender dem. Historisk set har mange brugt dem i mange udformninger, den påfører stor knusende skade og brækker knogler også igennem blød rustning såsom læder eller ringbrynje.

En mace er fiks da den kan gøre ret blød, og kan udformes på utallige måder.

Den kan laves et- eller to-hånds, selvom den er bedst når den går til bælttestedet.

Start med at fjerne ledene på en bambus så den lige passe ind i et elektriker rør.



Så sætter du rør isolering om elektriker røret, det skal dække mellem 1/2 til en 1/3 af røret, sørg for at isoleringen stikker et par centimeter ud over røret og at du har dækket de skarpe kanter på røret med gaffa.

nu skærer du 5, 6 eller 7 helt ens stykker ligge underlag ud, de skal ikke være specielt store, start med at lave en pap skabelon, så de bliver lige og ens. så kan du også se om de er for store.



Når du har skåret dem alle ud sætter du dem fast på rør isoleringen med kontaktklim, tjek at de sidder lige!!



Nu Smører du latex på hele våbenet, og lader det tørre, imens kan du måle et stykke stof ud der er lidt bredere en "pladerne" på macen, det skal være så langt at det kan gå hele vejen rundt inklusive turen ind i alle hulrummene.

Så smøre du hovedet på køllen ind i latex igen og sætter stoffet på en plade ad gangen, sørg for at det sidder godt fast i mellemrummene



mens latexen tørre trykker du over det hele indtil du er sikker på at stoffet sidder ordentligt fast, bagefter trykker du stoffet sammen i evt. udskæringer du har lavet (billedet til højre)



Så klipper du det overskydende stof væk, husk at hullet i rør isoleringen også skal dækkes.





Så dækker du resten af din mace med stof, her er den helt rund, medmindre du har valgt at lave det som et træskafte på samme måde som du laver et latex spyd eller stav.

Det burde være ret nemt.



Så dækker du det hele med farvet latex metal til pladerne, metal eller brun til skafte.

dæk til sidst delen der ikke er polstret, med læder, laker til sidst våbenet med klar autolak så den ikke klæber og bliver snavset

Husk at hvis det går helt galt for dig, kan du også købe din mace af en af Gnomerne her i værkstedet for 400 kr.